DE/DE

Hersteller

ATG Hand Care (Pvt) Ltd.

Spur Road 7- IPZ Phase 2 Katunayake Sri Lanka Tel: +94 11 48 38 900 Fax: +94 11 22 53 887 info@atq-glovesolutions.com Kontaktadresse in der EU: Heilbronner Str. 150 70191 Stuttgart Deutschland



Importeur

BIG Arbeitsschutz GmbH

Königsberger Str. 6 21244 Buchholz i.d.Nordheide Germany

Tel: +49 4181 / 9095-0 Fax: +49 4181 / 9095-55 info@big-arbeitsschutz.de



Inhalt: 12 Paar

Multipack - Nicht für den Einzelverkauf vorgesehen.

Bei Entnahme einzelner Armschützer zum Einzelverkauf hat der Händler sicherzustellen, daß der Verbraucher die vorliegende Anleitung als Kopie ausgehändigt bekommt.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung kann desweiteren über:

www.atg-glovesolutions.com

als elektronisches Dokument heruntergeladen werden.



HANDCARE™

GARANTIERT HAUTFREUNDLICH



DERMATOLOGISCH KLINISCH GETESTET DURCH SKIN HEALTH ALLIANCE



IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT REACH



STANDARD 100 BY 0EKO-TEX®



VORGEWASCHEN









KONFORMITÄT



EN Kategorie II -

KONFORMITÄT

Hiermit erklärt ATG®, dass dieser PSA-Typ (siehe Typenliste) der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Der Handschuh ist entsprechend gekennzeichnet. Er entspricht den anwendbaren Technischen Normen EN.

Die EU-Konformitätserklärung erhalten Sie unter http://www.atg-glovesolutions.com/ce und die technsiche Mittlere Risiken Dokumentation unter http://www.atg-glovesolutions.com.

TYPENLISTE UND LEISTUNGSWERTE

FU Baumusterprüfung wurde ausgestellt durch:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Armstulpe	Größe	Technische Norm / Level
MaxiCut® Ultra™ 89-5735 (35cm) 89-5740 (40cm) 89-5745 (45 cm) 89-5760 (60 cm)	7 + 10	EN ISO 21420:2020 ^a EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*
		*nur teilweise anwendbar da es sich um eine Armstulpe handelt und die EN ISO 21420 für Handschuhe gilt.

GEBRAUCH/GEBRAUCHSEMFPEHLUNG

Schnitthemmende Armstulpe für sicheres Arbeiten (ASSURED PROTECTION™) mit scharfkantigen Teilen.

Schutz gemäß Leistungsstufen in der Tabelle

WARNIING

Kein Schutz vor Chemikalien. Nutzen Sie die Armstulpe nicht um sich vor gezackten/ gezahnten Klingen oder offenem Feuer zu schützen. Verwenden Sie keine Armstulpe, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich im Gerät bzw. in sich bewegenden Geräteteilen oder Werkzeugen verfangen kann

Überprüfen Sie die Armstulpe vor Verwendung auf Mängel oder Fehler. Sind während oder vor der Verwendung Risse oder Löcher zu erkennen, so sollten sie sofort entsorgt

Armstulpen ersetzen nicht das Tragen von Handschuhen. Um bestmöglichen Schutz zu gewährleisten tragen Sie den unteren Bund der Armstulpe unter bzw. im passenden Schnittschutzhandschuh

Entfernen Sie die kontaminierte/schmutzige Armstulnen Wenn Hautreizungen durch Kontamination auftreten: Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, falls eine allergische Reaktion auftritt

DF

GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME



EN ISO 21420:2020

Allgemeine Erfordernisse

(Risikokategorie, Größen, Kennzeichnung, Markierung etc.) Hinweis zur vorliegenden Informationsbroschüre/

Gehrauchsemnfehlung



EN 388:2016+A1:2018

Mechanische Risiken

A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4)

B: Schnittfestigkeit - Coupe(Rundmesser)-Test - Index ABC

(Leistungsstufe 0-5) DEF C: Weiterreisfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4)

D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4)


E: Schnittfestigkeit - TDM TestCut nach ISO 13997 -(Leistungsstufe A-F)*

F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja)



Produktionsdatum MM/JJJJ

Ahlaufdatum MM/JJJJ



* DIE ERGEBNISSE DES COUPE-TESTS SIND NUR ALS HINWEIS ZU VERSTEHEN, WOHINGEGEN DIE TDM-SCHNITTFESTIGKEITSPRÜFUNG REFERENZERGEBNISSE BEZÜGLICH DER LEISTUNG ANZEIGEN.

ZUSAMMENSETZUNG/ALLERGIEN

Die Armstulpe kann potentiell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, die bei Menschen mit einer Sensibilität für Allergien zu Reizungen und/oder allergischen Reaktionen bei Kontakt führen können. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu

EINE AUSKUNFT ÜBER POTENTIELL ALLERGENE INHALTSSTOFFE KÖNNEN SIE ÜBER DIE KONTAKTMÖGLICHKEITEN VON ATG® ODER ÜBER IHREN HANDELSPARTNER ERHALTEN.

PFLEGEHINWEISE

Lagerung/Reinigung:

Bewahren Sie die Armstulpen in der Originalverpackung auf.

An einem kühlen, trockenen Ort lagern, der keinem direkten Sonnenlicht bzw. keiner Hitzeeinwirkung ausgesetzt ist. Bei andauerndem Kontakt mit direktem Sonnenlicht oder übermäßiger Hitze kann die Lebenszeit verkürzt werden und es kann zu Ausbleichungen. Verfärbungen und Rissen im Produkt kommen.

Verschmutzte Armstulpen können bei 40°C bis zu 3x gewaschen werden. Lufttrocknung. Neue Armstulpen können aus der Originalverpackung bis zum Erreichen des Ablaufdatums verwendet werden. Die Haltbarkeit in der Praxis hängt von der mechanischen Belastung und dem üblichen Verschleiß ab.

Ahfall/Entsorgung

Nach Verwendung der Armstulpe ist diese möglicherweise mit ansteckenden oder gefährlichen Materialien kontaminiert. Entsorgen Sie ihn deshalb bitte in Einklang mit den Bestimmungen Ihrer lokalen Behörden

GARANTIE/EINGESCHRÄNKTE ERSATZ

ATG® garantiert die Konformität des vorliegenden Produkts mit den technischen Werten zum Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierten Verkäufer, ATG® übernimmt keine Haftung für mündlich ausgesprochene Anwendungsgarantien oder Empfehlungen durch Fachhändler oder Importeure. Ebenfalls schließen wir die Haftung für unsachgemäßen oder falschen Einsatz und daraus möglicherweise entstehende Verletzungen aus. Der Anwender hat für den bestimmungsgemäßen Einsatz des Produkts zu sorgen und akzeptiert die eingeschränkte Haftung. Die Verantwortung von ATG® ist auf den Wert des Produkts beschränkt.